

接线式开关及阀门温控使用说明书

一、 产品名称、型号及技术规格:

品名: 接线式开关(多用途, 伴侣设备)
型号: 11KG10L00
产品尺寸: 45MM*35MM*27MM
外观颜色: 白色

适用系统: Android/IOS
环境温度: -20℃ -60℃
无线标准: IEEE802.11b/g/n WIFI 2.4Ghz
工作电压: 220V, 额定电流: 10A

备注: 本产品涉及手工接电, 须由专业人员按设备标识正确接线后使用。

二、 产品用途:

a) 开关电器: 入网后手机控制

b) 温控:

- i. 与凡米精灵采集设备组成无线小二, 选择“暖气阀门”用途, 对所接电器进行自动温控。
- ii. 当上方组成的小二选择“联动阀门”用途时, 用于热源联动阀门进行温度控制

三、 产品示意图及按键操作

请针对需要控制的电器, 按下示意图接线(见图1), 通电后, 可手动给电器设备断/通电。



图1

手动开关/复位键
(长按10秒复位)



图2

四、 入网使用

a) 添加设备并选择用途:

设备接线通电后, 若要用手机使用, 请下载凡米智家APP, 注册登陆, 在wifi环境下把设备添加到APP中。详情请查阅“凡米智慧家居馆”公众号中, 【资讯】-【产品说明】中的【凡米智家APP使用指南】或视频。在添加时, 根据实际需要选择设备的用途(见上图2)

b) 不同用途手机使用方法

i. 接线式智能开关

APP上点开设备就可以开关电器, 也可定时预约使用, 一般用作灯具控制

ii. 暖气阀门

选择本用途时, APP上需要在同房间添加凡米精灵采集设备(温控器), 点开暖气阀门图标选择阀门类型后即可使用。

安装：把设备接线，在阀门水路所在的房间放置温控器（对多路水阀进行控制时，请在设备上做好标识，确保控制水阀的设备与温控器一一对应）。

APP配置：

1. 在APP上创建虚拟版房间与实际房屋对应；
2. 在房间页添加房间的接线式开关和温控器，添加时请选择暖气阀门用途；
3. 点开暖气阀门图标，页面跳出“阀门类型配置”，请选择配置的阀门类型；
4. 配置完毕后，设备会自动与本房间温控器无线通讯。

完成上述操作后，即可用手机调温、定时或预约，也可以从温控器面板上进行控制。



图3

iii. 联动阀门

选择本用途时，设备可以无线关联凡米智家温控器，同时无线联动控制热源的凡米智家伴侣设备（例如壁挂炉伴侣），实现热源的分室温控，并通过手机随时操作控制，用户还可通过调节房间的温控器来操控室温。

安装：同暖气阀门安装方法，然后为热源加配伴侣设备（例如为壁挂炉加配多功能伴侣）并添加到手机APP中。

APP配置：

1. 在APP上创建虚拟版房间与实际房屋对应；
2. 在房间页添加房间的接线式开关和温控器，添加时请选择联动阀门用途；
3. 把壁挂炉伴侣添加在设备间（或APP开启后的默认页），点开壁挂炉伴侣，点击右上角设置→“多区域温控设置”→勾选需要关联的房间温控器（采集设备）；
4. 点开联动阀门图标，页面跳出“阀门类型配置”，请根据选择配置的阀门类型；
5. 点开壁挂炉控制页面，通过滑动房间窗口，调控、定时和查看各房间温度。

第4条请参考上方图3作阀门配置，详情请参考【多功能壁挂炉温控器使用说明书】。

五、 售后服务与支持

质保期：12个月

公司信息：泛联（北京）科技有限公司；服务热线：010-86465115-1；官网：
www.familink.net.cn