快速操作指南 YH-GR422智能触摸情景面板



特别提示:请妥善保管包装盒内二维码,以备后期使用

一、产品特点

- 1、反应敏捷,操作简单,老人小孩轻松掌控
- 2、触摸控制,玻璃面板,时尚美观
- 3、支持场景模式一键控制,让生活更智慧更美好
- 4、低耗能无线连接,节能省电使用更长时间

二、产品参数

工作电压	AC 85V-265V	发射频率	2. 4G
待机功耗	<0. 4W	遥控距离	15米

三、智能情景面板按键说明



图1

四、智能情景面板接线原理



图2

指示灯状态:慢闪时设备离线,常亮时设备在线; 背光灯状态:有效触摸按键动作时背光灯高亮。

五、手机APP添加情景面板





图3

- 1、下载APP注册并登录,然后添加智能网关(具体操作参考智能网关说明书)
- 2、扫描智能情景面板设备上的二维码添加至APP (或输入二维码旁边的SN序列号)(如图3所示)
- 3、添加成功后,智能情景面板设备处于在线状态,指示灯由慢闪变为常亮。
 (如图1指示灯所示)

六、操作说明

- 1、App添加设备成功之后如图4所示,点击设备,进入设备控制页面。
 - 进入App主界面长按设备列表,编辑设备信息。(如图4、5所示)





图4

图5

2、设置设备按键对应的情景前,请确保登入账号下已经添加过情景模式。
 如果登入账号没有添加过情景模式,请返回主页面,点击情景模式进行设置(如图7所示),设置完成再返回设置情景模式页面进行添加。

图6

图7

3、进入设备控制页面(如图6所示),设置情景模式,点击对应的按钮, 进入情景模式选择页面。选择相应的情景模式之后点击确定按钮,即完 成对相应的按钮配置情景模式(如图8所示)

4、点击设备控制界面中的?图标(如图6所示),可查看智能情景面板 触摸按钮对应的位置(如图9所示)

• 111 中国移动 4G	16:27	® √ Ŭ 70% 🔳 ≁	■■■ 中国移动 4G	16:27	🕑 🖅 🎱 70% 💷 🖓
<	选择情景模式	刷新	<	按钮位置说明	7
影	完模式		按钮1 —	\bullet \bullet	
我出	出门了		按钮3 —	\bullet \bullet	按钮4
高家	家模式		() 界 从左到右	以上图示仅供参考,请以实例为 配内的控制按钮命名方。 按自然数依次排列请参考	_{为准)} 式为 考以上示例
展月	亍进餐模式				
计 进餐	餐模式				
我回	回来了				
	- 				
	图8			图9	