


深圳市清时捷科技有限公司

水质分析仪（Q 系列）

恢复出厂配置指南

在操作仪器之前请仔细阅读本说明书的全部内容，特别要注意所有的注意事项，否则可能会对仪器造成损坏或得到不准确的检测结果。

恢复出厂配置

按“调零”键，当显示屏全显“8.8:8.8”时立即按“模式”或“校准”键不松开，显示“P-1”，按  键，闪烁显示“----”，按下“调零”键不松开，将依次显示“---”，“--”，“-”，表示已清除所有调零所得的参数，恢复出厂配置参数。恢复的出厂配置参数需在仪器重新开机后才正式生效。

提示：测量与校准、调零采用同一个比色瓶，可消除不同比色瓶之间的微小差异。

服务及技术支持

深圳市清时捷科技有限公司

欢迎访问我们的网站：www.sinsche.com

地址：深圳市龙华区龙华街道清泉路硅谷大院 T3 栋 4-5 楼。

邮政编码：518109 全国服务热线：400-660-7869

传真：+86-0755-82127860

E-mail：sinsche@sinsche.com

技术在线支持 QQ：3364774943